


Manuale d'istruzioni

Sega a filo WCH14P / WCE14P

Indice 001



Congratulazioni!

Con TYROLIT Hydrostress avete scelto un apparecchio di sperimentata efficacia costruito secondo standard tecnologici di avanguardia. Solo i ricambi originali TYROLIT Hydrostress garantiscono qualità e intercambiabilità. Qualora gli interventi di manutenzione siano trascurati o non correttamente eseguiti, non potremo adempiere ai nostri obblighi di garanzia. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato adeguatamente istruito. Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione per consentirvi di conservare l'apparecchio TYROLIT Hydrostress in perfette condizioni di funzionamento. Vi auguriamo buon lavoro!

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Svizzera Telefono 0041 (0) 44 952 18 18 Telefax 0041 (0) 44 952 18 00

Pagina 2 WCH14P / WCE14P

1 Sicurezza



Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante della documentazione fornita a corredo della sega a filo. Queste istruzioni sono completate dal «Manuale di sicurezza / Descrizione del sistema di taglio con sega a filo».



PERICOLO

In caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza riportate nel «Manuale di sicurezza / Manuale del sistema», si corre il rischio di gravi lesioni o di morte.

Assicuratevi che il «Manuale di sicurezza / Descrizione del sistema di taglio con sega a filo» sia stato letto e ben compreso in tutte le sue parti.



PERICOLO

Ferite da taglio con il filo diamantato!

- In caso di interventi sulla sega a filo, in particolare sul filo diamantato, è indispensabile indossare guanti di protezione.
- Lavorare con la sega a filo solo con carter di protezione applicato.



PERICOLO

Ferite gravi o danni materiali provocati da movimenti incontrollati della sega!


Non collegare o scollegare tubi flessibili o cavi con la sega in funzione.

2 Descrizione

2.1 Sistema di taglio con sega a filo

Le funzioni dei sistemi di taglio con sega a filo sono descritte nel «Manuale di sicurezza / Descrizione del sistema di taglio con seghe a filo».

2.2 Sega a filo




- 1 Carter del filo diamantato
- 2 Filo diamantato
- 3 Gruppo pulegge di comando
- 4 Elemento di smorzamento
- 5 Gruppo pulegge di rinvio
- 6 Puleggia orientabile lato lasco
- 7 Puleggia orientabile lato trazione
- 8 Sostegno carotatrice
- 9 Supporto

- 10 Gruppo pulegge di accumulo
- 12 Motore di avanzamento ⇒ elettrico
- 14 Motore di avanzamento ⇒ idraulico

Pagina 4 WCH14P / WCE14P

3 Montaggio/smontaggio


3.1 Schema di montaggio




- 1 Gruppo pulegge di accumulo
- 2 Prolunga guida
- 3 Gruppo barre d'appoggio
- 4 Sostegno carotatrice
- 5 Spazzola di acciaio
- 6 Lancia acqua
- 7 Sagoma di taglio8 Tubo flessibile acqua
- 9 Gruppo pulegge di rinvio
- 10 Carter del filo diamantato

- 11 Ripartitore acqua
- 12 Fermo
- 13 Motore di avanzamento ⇒ idraulico
- 14 Motore di avanzamento ⇒ elettrico
- 15 Supporto gruppo pulegge di comando
- 16 Gruppo pulegge di comando ⇒ elettrico
- 17 Gruppo pulegge di comando ⇒ idraulico
- 18 Motore di comando idraulico
- 19 Motore di comando elettrico

3.2 Smontaggio del coperchio



3.3 Montare il gruppo pulegge di accumulo e la prolunga della guida



3.4 Sostituire la barra d'appoggio




Sostituire le barre d'appoggio con l'apposito gruppo (vedi schema di montaggio 3.1). Il gruppo delle barre può anche rimanere montato sul sostegno per eseguire lavori di carotaggio.

3.5 Montare il fermo




Montare il fermo all'estremità della guida.




Pagina 6 WCH14P / WCE14P

3.6 Montare il gruppo pulegge di comando



3.7 Montare il gruppo pulegge di rinvio



Montare il motore di comando e di avanzamento 3.8




Sega a filo WCE14P Sega a filo WCH14P


- \Rightarrow equipaggiamento elettrico \Rightarrow
 - versione idraulica

Montaggio del motore WSE14P

Motore di avanzamento elettrico




Motore elettrico principale




Pagina 8 WCH14P / WCE14P

Montaggio del motore WSH14P

Motore di avanzamento idraulico



Motore idraulico principale



3.9 Inserire il filo diamantato





Nella sega il filo diamantato TYROLIT può essere inserito come anello aperto o chiuso. Per maggiori informazioni sulla capacità di accumulo si rimanda ai dati tecnici.

3.10 Accumulo di filo diamantato semplice



Prima di inserire il filo diamantato occorre portare la puleggia di uscita sul lato trazione in posizione 1.






- Z Lato trazione
- S Lato lasco


Pagina 10 WCH14P / WCE14P

3.11 Estensione dell'accumulo di filo diamantato



Prima di poter utilizzare l'estensione di filo diamantato occorre portare la puleggia di uscita in posizione 2.






3.12 Montare il carter del filo diamantato



PERICOLO

Pericolo di morte o lesioni gravi dovuti a colpo di frusta o distacco improvviso di elementi del filo diamantato.

- ▶ Per lavorare occorre avere sempre il carter del filo diamantato montato.
- ▶ Occorre rispettare tassativamente le distanze di sicurezza e le zone di lavoro prescritte.



Pagina 12 WCH14P / WCE14P

3.13 Posizionare la sega a filo WCE14P / WCH14P e fissarla




Sagoma di taglio ausiliaria

La sagoma di taglio è un semplice ausilio per l'orientamento e il posizionamento della sega.

- ► Montare la sagoma sul fermo.
- Posizionare la sega sulla linea di taglio e contrassegnare il riquadro del tassello.

Dalla sagoma di taglio si possono ricavare le seguenti informazioni:



- 1 Linea di taglio
- 2 Riquadro tassello
- 3 Filo esterno del carter

Collegare l'acqua 3.14




Collegamento acqua WCE14P

L'acqua di raffreddamento del sistema di taglio scorre dall'unità di comando attraverso il motore fino alla distribuzione sul gruppo delle pulegge di rinvio.

Collegamento acqua WCH14P

L'acqua di raffreddamento del sistema di taglio fluisce dal gruppo di comando direttamente alla distribuzione sul gruppo delle pulegge di rinvio.


Collegamento acqua con ripartitore



- 1 Ingresso acqua
- 2 Uscita acqua gruppo pulegge di rinvio 4 Uscita acqua lance
- Uscita acqua puleggia orientabile

Pagina 14 WCH14P / WCE14P

Distribuzione acqua senza ripartitore



- Rubinetto acqua gruppo pulegge di rinvio
 Rubinetto acqua puleggia orientabile


3.15 Collegare la sega alla fonte di energia



Sega a filo WCE14P

La sega a filo WCE14P è integrata da un controllo del sistema di taglio. Per indicazioni sul corretto collegamento e sull'uso, si consiglia di consultare il manuale d'istruzioni del controllo.

Esempio: Controllo






Sega a filo WCH14P

La sega WCH14P è integrata da un gruppo di comando TYROLIT specifico per il sistema di taglio con sega a filo. Per indicazioni sul corretto collegamento e sull'uso, si consiglia di consultare il manuale d'istruzioni del gruppo di comando.

Esempio: gruppo di comando (20-25 kW)



Pagina 16 WCH14P / WCE14P


4 Applicazione

4.1 Direzione di taglio corretta



Lato trazione e lato lasco


Il taglio deve essere effettuato con il lato trazione (Z) del filo diamantato, poiché in tal modo le condizioni di taglio sono le migliori possibili.



4.2 Taglio di finitura



Nel taglio di finitura la puleggia orientabile sul lato trazione deve essere rivolta verso l'interno. Verso la fine del taglio la forza di avanzamento dovrebbe essere possibilmente ridotta. Questa precauzione permette di intercettare perfettamente il filo diamantato con le pulegge orientabili alla sua uscita.




5 Manutenzione ordinaria e periodica


Tabella di manute	nzione regolare e periodica						
		Prima di ogni messa in funzione	Al termine del la- voro	Una volta alla set- timana	Una volta all'anno	In caso di guasti	In caso di danneg- giamenti
Sega a filo WCE14P / WCH14P	Riprendere il serraggio delle viti e dei dadi allentati			Х		Х	Х
Supporto di guida	Controllare l'usura e la regolazione degli elementi di guida	Х	Х			Х	Х
	► Lubrificazione			Х		Х	Х
Guida	Pulire la cremagliera e la scanalatura di guida, vedi 5.1		Х			Х	Х
Pulegge di aziona-	Controllare l'usura delle fasce. vedi 5.2	Х	Х			Х	Х
mento e di guida	► Controllare il supporto			Х		Х	Х
	▶ Pulire	Х	Х				Х
Motore di avanza- mento	► Controllo di pulizia/assenza di danni	Х	Х			Х	Х
Motore di aziona- mento	► Controllo di pulizia/assenza di danni	Х	Х			Х	Х
Spine, cavi, giunti	► Controllo di pulizia/assenza di danni	Х	Х			Х	Х
Sistema idrico	Controllare la pulizia e tenuta della tu- bazione dell'acqua	Х				Х	Х
	► Soffiare fuori l'acqua		Х				
Filo diamantato	▶ Pulire con acqua		Х				
	► Controllarne l'usura	Х	Х			Х	Х
Assistenza tecnica	Fare eseguire da TYROLIT Hydrostress AG o da una rappresentanza autoriz- zata	Dopo 100 / 300 / 500 / 700 ore			•		

Pagina 18 WCH14P / WCE14P

5.1 Pulire la cremagliera



5.2 Controllare l'usura delle fasce




- A Fascia nuova
- B Fascia usurata

5.3 Eliminazione guasti


Per assicurare un'eliminazione dei guasti rapida e professionale, è importante prepararsi come descritto di seguito prima di effettuare la chiamata al servizio di assistenza:

- cercare di descrivere il guasto nel modo più preciso possibile
- annotare il modello e la corretta denominazione dell'indice (vedi indicazioni sulla targhetta)
- tenere a portata di mano il manuale d'istruzioni




6 Caratteristiche tecniche

6.1 Dimensioni



6.2 Misura del tassello




6.3 Collegamento dell'acqua

Pressione	min. 1 bar, max. 6 bar
Portata	min. 4 l/min
Temperatura	max 25 ℃

Pagina 20 WCH14P / WCE14P

6.4 Pesi



1 Gruppo pulegge di rinvio	10,03 kg
2 Prolunga guida	3,14 kg
3 Gruppo barre d'appoggio	6,55 kg
4 Sostegno carotatrice	25,60 kg
5 Gruppo pulegge di rinvio	39,05 kg
6 Gruppo di comando idraulico	17,72 kg
7 Gruppo di comando elettrico	19,13 kg
8 Carter filo diamantato	12,1 kg

6.5 Emissioni acustiche secondo EN 15027 / ISO 3744




Con sega a filo WCE14P e WCH14P in funzione è prescritto l'uso di una protezione per l'udito.



Parametro	Valore WCE14P	Valore WCH14P
Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore (Leq)	89 dB	86 dB
Livello di rumorosità nel posto di lavoro (LPA)	77,5 dB	76,4 dB
Pressione acustica sec. ISO 3744 (LwA)	97,5 bB	96,5 dB
Vibrazioni DIN EN ISO 5349-2	-	-

6.6 Motori


Motore di comando WCE14P



Esempio:

Motore elettrico (alta frequenza, raffreddato ad acqua)				
Potenza a 16 A	8 kW			
Potenza a 32 A	15 kW			
Peso	16,5 kg			

Motore di avanzamento WCE14P




Esempio:

Motore elettrico di avanzamento con trasmissione e freno				
Rapporto di trasmissione	1:100			
Tensione	48 V			
Avanzamento	ruota dentata su guida			
Peso	4,1 kg			

Pagina 22 WCH14P / WCE14P

Motore di comando WSH14P



Esempio:

Motore idraulico	
Numero di giri	da 1100 fino a 3333 giri/min.
Dimensione	2
Volume di assorbimento	da 12 ccm³ a 30 ccm³
Rapporto	1:1
Pressione d'esercizio	max. 260 bar
Versione	Motore ad ingranaggi esterni


Numero di giri

Motori idraulici

Numeri di giri motori idraulici per seghe a muro							
					<u> </u>		
	9	cm³ 12	cm³ 16	cm³ 18	cm³ 22	cm³ 26	cm³ 30
l/min	33	2750	2063	1833	1500	1269	1100
l/min	40	3333	2500	2222	1818	1538	1333
l/min	45	3750	2813	2500	2045	1731	1500
l/min	50	4167	3125	2778	2273	1923	1667
l/min	60	5000	3750	3333	2727	2308	2000
l/min	70	5833	4375	3889	3182	2692	2333

Esercizio possibile Esercizio non possibile

Motore di avanzamento WSH14P



Esempio:

Motore idraulico				
Numero di giri	187 giri/min			
Versione	Gerotor			
Pressione d'esercizio	max. 120 bar			
Coppia erogata	50 Nm			
Forza di spinta	6000 N			
Avanzamento	ruota dentata su guida			


Pagina 24 WCH14P / WCE14P

6.7 Lunghezza del filo diamantato



Il volume complessivo di accumulo del filo diamantato della sega WCE14P e WCH14P è di 14,2 m. Con il gruppo di pulegge di accumulo è possibile aumentare il volume.

Lunghezza base del filo diamantato



L1 Lunghezza base filo diamantato nella macchina	3,2 m
L1 Lunghezza del filo diamantato fuori macchina	11 m
Lunghezza totale filo diamantato	14,2 m

Dichiarazione di conformità CE

Denominazione Sega a filo
Denominazione del modello WCE14P
Anno di costruzione 2009

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva applicata

Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttive CE sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CE
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
Direttiva RAEE 2002/96/CE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Direttiva Emissione Acustica Ambientale 1000/14/CE

Norme applicate

EN 12100-1

EN 12100-2

EN 12100-2

EN 15027

Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione

EN 15027

Sicurezza del macchinario: seghe a muro e a filo mobili per servizio di cantiere

EN ISO 14121

Sicurezza del macchinario: Valutazione dei rischi

EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle mac-

chine

Pagina 26 WCH14P / WCE14P

Dichiarazione di conformità CE

Denominazione Sega a filo
Denominazione del modello WCH14P
Anno di costruzione 2009

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttiva applicata

Direttiva Macchine 2006/42/CE Direttiva Emissione Acustica Ambientale 1000/14/CE

Norme applicate

EN 12100-1 Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi genera-

EN 12100-2 li di progettazione

EN 15027 Sicurezza del macchinario - Seghe a muro e a filo mobili per servi-

zio di cantiere

EN ISO 14121 Sicurezza del macchinario - Valutazione dei rischi

EN 982 Sicurezza del macchinario

Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per tra-

smissioni oleoidrauliche e pneumatiche

Pagina 27 WCH14P / WCE14P